

先将键盘 2.4G 接收器拔掉和退出键盘驱动，确保键盘切换至有线模式。确认后，打开升级工具按下面图中步骤操作。(注意：升级工具不能同时打开两个，不然会造成升级不了。)

升级失败后注意事项：升级失败后必须断掉键盘所有电源，USB 供电和电池供电都必须断掉，再使用 USB 线连接电脑，升级工具就会自动升级已经宕机的键盘，前提是已经打开了升级工具.EXE 文件，不然则不会自动进行升级，已经打开升级工具使用 USB 线连接电脑，升级工具就会自动升级已经宕机的键盘。

升级工具请按以下图中操作：

